

ALGEMEEN ONDERHOUD

INDOOR SPORTVLOEREN



Onze PU sportvloeren zijn naadloos en zeer slijt-, en scheurvast. Deze vloeren zijn ontworpen om te kunnen presteren zonder concessies te hoeven doen op het gebied van veiligheid. Om deze vloeren schoon, veilig, voldoende stroef en duurzaam te houden is het belangrijk te weten hoe u deze vloeren moet onderhouden. Hieronder vindt u instructies en adviezen voor de standaard reiniging van uw vloer alsmede informatie over het onderhoud tussen de reinigingsbeurten door. Ook geven wij u graag nog enkele tips waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de vloer.

Eerste reiniging

Als u de vloer de eerste paar keer reinigt, raden wij aan geen harde, grove en/of agressieve pads en reinigingsdoeken te gebruiken (dit kan tot overmatig polijsten van het oppervlak zorgen). De vloer kan een beetje kleurstof afgeven, waardoor uw reinigingsvloestof verkleurd. Dit heeft verder geen enkele gevolgen voor het kleurbehoud van de vloer. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Natte reiniging

Indien u de vloer schoonmaakt met Cleaner blijft er geen zeeplaag op uw vloer achter. Hierdoor blijft de vloer stroef en hygiënisch.

Droge reiniging

Bij intensief gebruik van uw vloer zullen gebruikerssporen achterblijven. Denk hierbij aan stof, zand, etc. Deze gebruikerssporen zorgen voor krasjes in uw vloer en 'gladgeschuurde' plekken. Om beschadigingen zoveel mogelijk te voorkomen is het aan te bevelen uw vloer goed schoon te houden. Wij adviseren u een synthetische zwabberhoes te gebruiken. Het statische effect van de zwabberhoes zorgt ervoor, dat stof zich hecht aan de zwabber en er geen opgeveegd vuil wordt verloren.

Let op!

Bij aanschaf en gebruik van synthetische en stofbindende zwabberhoezen raden wij u aan:

- Producten te kopen welke geen materiaal op oliebasis bevatten.
- Uw zwabberhoezen regelmatig te wassen, om de statische werking te behouden.

Tips

- Het gebruik van een inloopmat is aan te raden voor het betreden van de vloer
- Alleen betreden met juiste schoeisel (geen blote voeten)
- Schoonmaakmachines mogen alleen op low-speed (max. 150 omw/min) gebruikt worden.

Herculan neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schadelijke gevolgen en/of het niet functioneren van schoonmaakmiddelen, anders dan de Herculan Cleaner, Herculan Stripper en Herculan Resin Remover. Alle informatie wordt naar beste weten door ons verstrekt, waarbij geen enkele garantie, ex- of impliciet wordt gegeven.

ALGEMEEN ONDERHOUD

INDOOR SPORTVLOEREN

Handmatige reiniging

Om uw vloer te reinigen moet u uitgaan van de volgende verhouding: 1 deel Cleaner op 100 delen water (1:100). Dus bv. 10 ml. Cleaner op 1 liter water.

Echter, mocht u na gebruik van deze verhouding het idee hebben dat de vloer ook schoon zou kunnen worden met een lagere concentratie, dan kunt u de verhouding 1 deel Cleaner op 200 delen water afstemmen. De juiste concentratie wordt bepaald door het gebruik, de schoonmaakfrequentie, type borstel/pad en de leeftijd van de vloer.

Het daadwerkelijk reinigen van het vloeroppervlak kan handmatig of machinaal gedaan worden. Kiest u voor handmatig reinigen, dan is het belangrijk, dat u na het dweilen van de vloer het vieze water niet in laat trekken! Bij het opdrogen trekt het vuil namelijk mee de vloer in en wordt uw vloer niet schoner maar eerder vuiler. U kunt voor het afvoeren van vies water een waterstofzuiger, trekker of een absorberende microvezeldoek gebruiken. Wij raden u aan uw vloer goed schoon te houden zodat het oppervlak hygiënisch en netjes blijft. Wanneer uw vloer wat vuiler is, laat het reinigingsmiddel dan wat langer intrekken (uiteraard zonder het te laten indrogen!). Hierdoor krijgt het vuil de tijd om los te weken en zal het dus sneller weggepoetst kunnen worden. Mocht toch niet alles meekomen bij het opzuigen van het vuile water, dan kunt u besluiten om de vloer nogmaals te schrobben, of de volgende keer de concentratie van schoonmaakmiddel met water wat te versterken.

In geval van ernstige verontreiniging of achterstallig onderhoud, kan de vloer gereinigd worden met Stripper.

Dit is een zeer effectieve en wat agressievere reiniger. Bij het gebruik van Stripper gelden precies dezelfde regels als bij uw reguliere Cleaner vloeistof. Belangrijk is in dit geval wel om de vloer nog een keer na te schrobben met helder, schoon water!

Naast onze Cleaner en Stripper voor het reinigen van de vloer kunt u onze Resin Remover gebruiken voor het verwijderen van sportharsen. Met deze harsverwijderaar kunt u na de handbalwedstrijd de vloer ontdoen van de traditionele hars die bij deze sport gebruikt wordt. De Resin Remover verbreekt snel en veilig de sterke hechting van hars op de sportvloer. Het harsmengsel is met een microvezeldoek eenvoudig te verwijderen zonder beschadiging van de sportvloer. Ga bij reiniging uit van een verhouding van 0,8 delen Resin Remover op 100 delen water.

Aanbevelingen:

- Dagelijks reinigen met een katoenen of microvezel stofwischer (niet met olie geïmpregneerd!).
- 2 x per week indirect schrobben met de Cleaner en een rode pad. Dit betekent de vloer eerst inzetten, de chemie het werk laten doen (10 minuten) en daarna opschrobben en zuigen. Niet in laten drogen!
- 2-6 x per jaar indirect schrobben met Stripper en een rode pad. Dit betekent de vloer eerst inzetten, de chemie het werk laten doen (10 minuten) en daarna opschrobben en zuigen. Goed naspoelen! Niet in laten drogen!
- 1 x per jaar een specialistische reiniging door Herculan.




Cleaner
dosering 1:100




Stripper
dosering 1:100



Resin Remover
dosering 0,8:100



Rode pad 21"



Rode pad 17"

HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING